

## CESTA MORDEDOR

Calificación: Sin calificación

**Precio**

9,90 €

9,90 €

1,72 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [NUBY](#)

### Descripción

#### ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Para introducir fruta fresca y verduras cuando tu hijo está preparado. Permite al niño comer alimentos enteros eliminando el peligro de atragantamiento.

Usar con frutas heladas, fruta fresca, verdura, trocitos de hielo y más. El sistema único de cierre impide que el niño lo abra.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Nunca deje al niño solo cuando use este producto o cualquier otro artículo infantil.

Este producto debe usarse sólo como ayuda en la alimentación. No utilizar como un juguete.

Recuerde retirarlo o desecharlo si existe cualquier daño o deterioro en la cesta mordedor. Revise y reemplace la cesta si hay algún enganche, enredo o hilo suelto.

Mantenga la cesta mordedora fuera del alcance cuando no se utilice. Utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto.

Antes del primer uso, lave el producto. Han ocurrido accidentes cuando se deja a los niños solos con artículos de bebida a causa de las caídas o si el producto se ha desmontado.

Revise el producto antes de cada uso. Deséchelo al menor signo de deterioro. Compruebe siempre antes la temperatura de los alimentos.

No apto para su uso en microondas.

No apto para su uso en horno convencional o microondas con la función grill activada.

Lavar en agua templada jabonosa y aclarar con agua limpia.

Mantenga todos los componentes que no utilice fuera del alcance de los niños. No lavar ni dejar que entre en contacto con disolventes o productos abrasivos. No almacenar al sol directo ni cerca de una fuente de calor. Puede dañarse.

#### CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Lave antes del primer uso y después de cada uno. Lavar a mano en agua templada y jabón suave. Coloque el alimento en la red. Presione y gire el borde para asegurar la comida en la bolsa.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.